

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NAVODILA ZA UPORABO

Grelnik voska iWax roll Mono 40W



### Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/01/2025



**Tehnični podatki:**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Napajanje                    | 40W                 |
| Napetost                     | 220-240 V, 50 Hz    |
| Dimenzije podstavka grelnika | 18 x 12,5 x 11,5 cm |
| Dimenzije grelnika           | 18 x 7 x 4 cm       |

**Uporaba:**

1. V posodo položite vosek in jo pokrijte.
2. Napravo priključite na električno omrežje in z gumbom 0/I vklopite podstavek grelnika.
3. Povprečni čas taljenja voska je približno 30 minut. Odvisno od vrste voska.
4. Ko se vosek stopi, z gumbom 0/I izklopite grelno osnovo.
5. Pred nanosom na kožo se prepričajte, da vosek ni prevroč, da se ne opečete.
6. Vosek s paličico nanesite na kožo v smeri las.
7. Nato nalepite papir za odstranjevanje dlak.
8. Potegnite papir za odstranjevanje dlak v nasprotni smeri od rasti dlak.
9. Morebitne ostanke voska odstranite z oljem ali olivnim oljem.
10. Po končanem zdravljenju z gumbom 0/I izklopite podstavek grelnika in izključite enoto.

**Čiščenje naprave:**

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne smete namakati v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

**Komplet vsebuje:**

1. Napajalni kabel
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Osnova grelnika
4. Grelnik voska

## **VARNOSTNI UKREPI**

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
  - a) v aparat je vdrla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodb ali celo požara.

### **POZOR!**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

## ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pri odstranjevanju tega tipa upoštevajte v skladu s pravili .

oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba ob koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

## SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.