

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

iWax roll One 40W grelnik voska



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Tehnični podatki:

Napajanje	40W
Napetost	220 V, 50 Hz
Dimenzije	18,5 x 5 x 7,5 cm

Navodila za uporabo:

1. Postavite vosek v grelnik in ga pokrijte.
2. Vključite enoto in vstavite grelnik v podstavek.
3. Ko se vosek stopi, izklopite grelec in .
4. Pred nanosom na kožo se prepričajte, da vosek ni prevroč, da se ne opečete.
5. Pred epilacijo kožo očistite, saj mora biti suha in čista.
6. Vosek s paličico nanesite na kožo v smeri las.
7. Nato papir za odstranjevanje dlak nalepite na kožo, prekrito z voskom.
8. Papir za odstranjevanje dlak odtrgajte na kožo, prekrito z voskom.
9. Ko so lasje depilirani z odločnim povratnim gibom.
10. Prepričajte se, da je naprava izklopljena in .

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne smete namakati v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o. v naslednjih primerih:
 - a) v aparat je vdrla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) poškodovan je napajalni kabel, d) aparat je bil prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.

8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred drugim pritiskom na gumb za vklop in izklop (med vklopom in izklopom) ohranite interval ene minute.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

POZOR!

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite zunaj dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Rabljene električne naprave, napeljave in embalažo je treba oddati v centre za recikliranje virov v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni opremi

Odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo. Stare naprave, ki vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je treba ob koncu njihove življenjske dobe oddati v predelavo, zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.