

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

VISOKOTEMPERATURNI STERILIZATOR
WX-12C



Uvoznik:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl



TEHNIČNI PODATKI NAPRAVE	
Vhodna napetost	220-240 V
Električna energija	1000W
Nazivna frekvenca	50 HZ
Model	FMX-36
Delovna temperatura	0 °C do 250 °C
Teža	3,25 kg
Zunanje dimenzije	22x23x32cm

Pozor,

Izdelek je zasnovan za profesionalno uporabo.

Pred prvo uporabo

Pred uporabo in sestavljanjem naprave:

1. Pozorno preberite navodila. Shranite ga na dostopnem mestu za prihodnjo uporabo. Z notranjosti enote odstranite vse ostanke embalaže.
2. Z notranjosti enote odstranite ostanke embalaže.
3. Izvedite prvo uporabo. Nastavite temperaturo na 250 °C in čas na 15 minut ter pustite, da naprava odstrani ostanke. Pri tem se lahko pojavi specifičen vonj. To je normalno.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Napravo postavite na ravno in stabilno površino v dobro prezračevanem prostoru, stran od virov toplote. Naprave ne smete uporabljati v bližini vode, kopalnih pip itd.
2. Vtič vstavite v ustrezno vtičnico.

PRIPRAVE

1. V enoto vstavite instrumente, ki jih želite sterilizirati.
2. Zaprite vrata aparata
3. Nastavitev izbranega časa in temperature
4. Počakajte, da se naprava izklopi.
5. Previdno odstranite instrumente iz sterilizatorja.

NE POZABITE NA POSEBNO PREVIDNOST, SAJ SO LAHKO PLADNJI TER NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE VROČE. VEDNO UPORABLJAJTE ZAŠČITNE ROKAVICE, DA SE IZOGNETE OPEKLINAM.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servis (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako da tekočine ne pridejo v napravo.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIV Tomasz Pacholczyk:
 - a) je v aparat prišla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno opremo elektronski in električni.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.