

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NAVODILA ZA UPORABO

Grelnik voska Pro Wax 700



### Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/01/2025



### Tehnični podatki:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Napajanje                    | 120W                |
| Napetost                     | 220-240 V, 50 Hz    |
| Zmogljivost                  | 500 ml              |
| Nadzor temperature           | 45 °C-140 °C        |
| Dimenzije podstavka grelnika | 17,5 x 17,5 x 10 cm |

### Zaslon:



### Storitev:

- **Vklop/izklop-** Pritisnite gumb  , da vklopite ali izklopite napravo.
- **Nastavitev temperature-** Če želite nastaviti temperaturo, uporabite gumbe+ (Ogrevanje) za zvišanje temperature in - (Znižanje) za znižanje temperature.
- **Sprememba enote** - Če držite gumb °C/°F pritisnjen, spremenite enoto temperature iz °C v °F.

### Naprava ima posebne načine:

- Način segrevanja trdega voska na 60 °C.
- 70 °C lahko ogreva vosek v načinu ogrevanja.

### Uporaba:

1. V posodo položite vosek in jo pokrijte.
2. Napravo priključite, vklopite in izberite ustrezno temperaturo v °C ali °F ter način, prilagojen vrsti voska.
3. Ko se vosek stopi, izklopite grelnik z gumbom za vklop/izklop in ga izključite iz električnega omrežja.
4. Pred nanosom na kožo se prepričajte, da vosek ni prevroč, da se ne opečete.
5. Pred epilacijo kožo očistite, saj mora biti suha in čista.

6. Vosek s paličico nanesite na kožo v smeri las.
7. Papirček za odstranjevanje dlak nalepite na kožo, prekrito z voskom.
8. Papir za odstranjevanje dlak strgajte z odločnim obratnim gibom.
9. Po epilaciji nanesite olje ali olje po epilaciji, ki ublaži draženje in rdečico, odstrani ostanke voska in navlaži kožo.
10. Prepričajte se, da je naprava izklopljena in .

#### **Čiščenje naprave:**

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne smete namakati v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

#### **VARNOSTNI UKREPI**

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
  - a) v aparat je vdrla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na območjih, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride , odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodb ali celo požara.

#### **POZOR!**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opreми, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

## **ODSTRANJEVANJE NAPRAVE**



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pri odstranjevanju tega tipa upoštevajte v skladu s pravili .

oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba ob koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

## **SKLADIŠČENJE IN PREVOZ**

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.