

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Sterilizator

Model: SM-360A



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024



Tehnični podatki

Napajanje	300W
Napetost	220-240 V, 50 Hz
Zmogljivost	2.6L
Teža	3,1 kg
Dimenzije	27 x 24,5 x 17,2 cm
Delovna temperatura	50-220°C
Delovni čas	10-60 minut

POZOR!

Pred uporabo odstranite zaščitne folije znotraj naprave! Uporaba

1. Sterilizator se uporablja za razkuževanje instrumentov iz kovine, plastike in sestavljenih materialov (škarij, glavnikov, pincet itd.).
2. Razkuževanje se izvaja z visokotemperaturnim zrakom, tako da instrumenti niso izpostavljeni mehanskim poškodbam. Bakterije uniči brez vlage in ne otupi ostrih instrumentov.
3. Naprava je opremljena z regulatorjem temperature in časa. Tako lahko preprosto nastavite parametre, potrebne za zdravljenje.

Pred prvo uporabo:

1. Pozorno preberite priložena navodila.
2. Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo in zaščitne folije.

Navodila za uporabo

1. Orodje položite na pladenj in ga vstavite v stroj. Zaprite pokrov.
2. Nato napravo priključite na napajanje.
3. S številčnico nastavite čas zdravljenja. Obračajte ga v smeri urinega kazalca, da izberete želeni čas. Rdeča lučka bo zasvetila, kar pomeni, da je enota v načinu delovanja. Čas se bo odšteval v skladu s časovniki. Ko bo čas potekel, bo naprava z zvočnim signalom opozorila na konec delovanja.
4. Nato nastavite temperaturo z obračanjem gumba v desno. Prižgala se bo zelena lučka.
5. Ko naprava konča delo, luči ugasnejo.
6. Po končanem delu odklopite napravo iz električnega omrežja in odstranite orodje iz središča.
7. Opremljen je z ročaji - kolesi, ki jih lahko zataknete za stranske izrastke pladnja in ga izvlečete, ne da bi se ga dotaknili z rokami.

Pozor!

Ne pozabite, da na posebno previdnost, saj so lahko pladnji, notranje in zunanje površine zelo vroče. Da bi se izognili opeklinam, uporabljajte zaščitne rokavice.

Ne dotikajte se neposredno vročega pladnja! Da se ne opečete, počakajte, da se za kratek čas ohladi.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Takoj izvlecite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v naslednjih primerih: a) v aparat je vdrla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c)

- je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
 6. Zaradi varnosti izvlcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
 7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
 8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
 9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
 10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBA

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z njeno uporabo.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z direktivo

2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljene in stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, bi bilo zato treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.