

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo/ VGRADNI KASETNI ZBIRALNIK PRAHU

J29 / MOMO J02



Uvoznik:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tehnični podatki

Model	NTDF-02
Vhodna napetost	220-240 V 50 Hz
Delovna napetost (napajanje)	12,5 V 8,5 A
Napajanje	48 W
Dimenzije	40 x 27,5 x 6,5 cm
Dimenzije pokrova (rešetka)	30 x 17 cm
Neto teža	2,6 kg
Bruto teža	3,1 kg
Število ventilatorjev	4

Opomba

- **Upoštevati je treba, da se pore v filtru zamašijo, kar povzroči slabši pretok zraka, zaradi česar absorber preneha opravljati svojo funkcijo. V teh okoliščinah so tudi ventilatorji izpostavljeni prevelikim obremenitvam, kar lahko povzroči okvaro naprave.**
- Filter redno zamenjajte z novim.
- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
- Aparat redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko povzroči nepravilno delovanje aparata ali celo poškodbe opreme.
- Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje kabla.
- Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico.
Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin. Naprave ne vklopljajte ali izklopljajte iz vtičnice z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte pod naslednjimi pogoji: če je kabel ali vtič vroč ali poškodovan če je vtič zrahljan v vtičnici;
- če kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
- Na kabel ne smete postaviti ničesar težkega.
- Preprečite, da bi v vtič prišel prah ali drugi škodljivi elementi.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko privede do električnega udara, požara ali poškodbe izolacije.
- Otrokom ne dovolite uporabe naprave.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so: alkoholi, topila, bencin, aerosolna razpršila itd. To lahko povzroči eksplozijo ali požar. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Naprave ne udarjajte in je ne mečite. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne morete več uporabljati.
- Naprave ne poskušajte razstavljati ali popravljati. Za popravila se obrnite na distributerja, pri katerem ste opremo kupili, ali na pooblaščen servisni center.

Navodila za uporabo

1. Postavite filter v posodo.
2. Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
3. Priključite vtič na ustrezen vir električne energije.
4. S stikalom za vklop zaženite napravo in z gumbom nastavite moč posode ter uživajte v nemotenem delovanju, pri čemer ne pozabite redno čistiti filtra.

Navodila za namestitev

1. V delovno površino izrežite prečno luknjo. Ne pozabite, da luknja ne sme biti večja od rešetke. V nasprotnem primeru lahko rešetka pade noter.
2. Absorber privijačite na spodnjo stran delovne plošče. Privijte plastične pokrove izhodov za zrak.
3. Prepričajte se, da odprtine za izhod zraka v absorberju niso ovirane, da bi zagotovili pravilno kroženje zraka.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, ko končate delo z enoto.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili navedeno življenjsko dobo aparata, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na napisni ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitni nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih rabljenih električnih in elektronskih rabljenih električnih napravah

električno opremo je treba zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za rabljeno elektronsko in električno opremo.

Po koncu življenjske dobe tudi stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Oddati jih je treba na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.